





## FUJITSU Image Scanner fi-7300NX Začínáme - průvodce nastavením


1



Skener



Automatický podavač ADF



Napájecí adaptér



Napájecí kabel (\*)



USB kabel



Instalační DVD-ROM









Průvodce "Začínáme" (tento list)



Bezpečnostní pokyny

(\*) Obsah balení se může lišit v různých zemích a pro různé modely.



2



4

1 Instalační DVD-ROM

2



(\*) Uchovejte si tento disk na bezpečném místě, jeho opětovné vydání není možné.

